

押しボタンスイッチ

RS品番	カテゴリ	メーカー名	メーカー型番
699-0432	ドアインターロック押しボタンスイッチ	Panasonic	AGX205F
699-4318	ドアインターロック押しボタンスイッチ	Panasonic	AV12753F
691-1855	押しボタンスイッチ	Apem	IRR8Z222
392-0058	押しボタンスイッチ	Idec	AB6H-M1B
392-0092	押しボタンスイッチ	Idec	AB6H-M1W
391-9985	押しボタンスイッチ	Idec	AB6M-M1G
392-0042	押しボタンスイッチ	Idec	AB6Q-M1W
335-2540	押しボタンスイッチ	Idec	ABN110
335-2562	押しボタンスイッチ	Idec	ABN111
335-2742	押しボタンスイッチ	Idec	ABN3G11G
335-2253	押しボタンスイッチ	Idec	ABS110N
335-2297	押しボタンスイッチ	Idec	ABS210NG
335-2304	押しボタンスイッチ	Idec	ABS210NR
335-2382	押しボタンスイッチ	Idec	ABS311NR
335-1626	押しボタンスイッチ	Idec	ABW110G
335-4811	押しボタンスイッチ	Idec	ABW110R
392-0187	押しボタンスイッチ	Idec	AL6H-M14G
392-0165	押しボタンスイッチ	Idec	AL6Q-M14R
335-2411	押しボタンスイッチ	Idec	ALS21611DNR
335-2039	押しボタンスイッチ	Idec	ALW21611DG
335-2045	押しボタンスイッチ	Idec	ALW21611DR
335-2073	押しボタンスイッチ	Idec	ALW22211DR
335-2089	押しボタンスイッチ	Idec	ALW22211DW
335-3032	押しボタンスイッチ	Idec	AVLN32211DNR
335-0370	押しボタンスイッチ	Idec	HA1B-M1C1B
335-0392	押しボタンスイッチ	Idec	HA1B-M1C1R
335-0421	押しボタンスイッチ	Idec	HA1B-M2C1G
335-0437	押しボタンスイッチ	Idec	HA1B-M2C1R
335-0522	押しボタンスイッチ	Idec	HA1B-V2E1R
335-0162	押しボタンスイッチ	Idec	HA1L-M1C14G
335-0207	押しボタンスイッチ	Idec	HA2L-M1C14G
335-0213	押しボタンスイッチ	Idec	HA2L-M1C14R
428-7201	押しボタンスイッチ	Idec	HN1E-BV402R
428-7217	押しボタンスイッチ	Idec	HN1E-LV411Q4R
335-0718	押しボタンスイッチ	Idec	HW1B-M110B
335-0746	押しボタンスイッチ	Idec	HW1B-M111B
335-0774	押しボタンスイッチ	Idec	HW1B-M111R
335-0831	押しボタンスイッチ	Idec	HW1B-M211R
335-0667	押しボタンスイッチ	Idec	HW1B-V301R

RS品番	カテゴリ	メーカー名	メーカー型番
335-0673	押しボタンスイッチ	Idec	HW1B-V311R
335-0689	押しボタンスイッチ	Idec	HW1B-V401R
335-0702	押しボタンスイッチ	Idec	HW1B-V411R
335-0639	押しボタンスイッチ	Idec	HW1E-BV402R
335-0651	押しボタンスイッチ	Idec	HW1E-LV411Q4R
335-1250	押しボタンスイッチ	Idec	HW1L-M110Q4R
335-1351	押しボタンスイッチ	Idec	HW2L-M111Q4G
335-1367	押しボタンスイッチ	Idec	HW2L-M111Q4R
428-6539	押しボタンスイッチ	Idec	MA2L-M1141W
428-6731	押しボタンスイッチ	Idec	MA3L-M1341W
428-6703	押しボタンスイッチ	Idec	MA3L-M1341Y
428-6769	押しボタンスイッチ	Idec	MA3L-M2341G
428-7251	押しボタンスイッチ	Idec	MC3D-M60RB
702-7018	押しボタンスイッチ	ITW	47-1131
607-7315	押しボタンスイッチ	Marquardt	1660.0202
354-3320	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	AB-15AB
354-3342	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	AB-15AH
354-3370	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	AB-25AB
644-8925	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	BB-16AP
354-3459	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	BB-25AP
548-571	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	FB-15ANEP2
644-8931	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	FP01-15CKC1MM
644-8997	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	G3B-15AB
644-9007	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	G3B-15AH
644-9013	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	G3B-15AP
354-3500	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	GB-15AV
354-3522	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	GB-25AH
354-3516	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	GB-25AP
354-3538	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	GB-25AV
428-8349	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	HB-15CKS2-5MANS
548-717	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	HB2-15SKP4RY-ANS
544-238	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	IS-C15ANP4
197-369	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KB-16CKS1-59WGNS
197-331	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KB-16SKS1-59BJNS
197-381	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KB-25SKS1-59WJNS
197-432	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KB-26CKS1-59BGNS
197-448	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KB-26CKS1-59WGNS
644-8644	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KP01-15ACAKP4RM-ANS
644-8688	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KP01-15ANBKP4RM-BNS
644-8694	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KP01-15ANBKP4RM-CNS

RS品番	カテゴリ	メーカー名	メーカー型番
644-8717	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KP02-15ACBKP4RM-BNS
644-8723	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	KP02-15ACBKP4RM-CNS
548-622	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-15CCKSS1M
548-628	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-15CCKSS1R
548-688	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-15CH1CKSS1NR
548-684	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-15CH1CKSS1NY
548-600	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-25CCKNS1K
548-606	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-25CCKNS1M
548-634	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-25CCKSS1M
548-644	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-25CCKSS1R
548-666	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-25CH1CKNS1NM
548-662	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	LP01-25CH1CKNS1NR
644-9164	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	M2B-15AAP2
197-195	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	MB-2011G
197-202	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	MB-2061G
354-3550	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	MB-2065
354-3588	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	MB-2085
553-034	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4LM-AMS
553-030	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4LM-ANS
553-046	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4LR-ANS
553-068	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4LRM-01S
553-062	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4LRM-ANS
553-052	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4LY-ANS
553-080	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4NN-BG
553-090	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4NN-BK
553-096	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	NP01-15AP4NN-BR
428-8563	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB-15H1SKP4M-ACS
428-8591	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB-15H1SKP4R-CCS
428-8658	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB-15RNKP4N-MWS
428-9055	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB2-15H1SKP4R-ARS
644-8521	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB2-16H2SKP1RM-AN01S
644-8537	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB2-16H2SKP1RM-AN02S
428-9099	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB2-25H1SKP4M-ANS
428-9106	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB2-25H1SKP4R-ANS
428-9128	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB2-25H1SKP4Y-ANS
644-8600	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	UB2-26H2SKP1RM-AN01S
354-3667	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	WB-12AL
553-135	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-15CWCKG4-49RGN
553-131	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-15CWCKG4-49YGN
553-113	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-15CWCKS1-49YGN

RS品番	カテゴリ	メーカー名	メーカー型番
553-119	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-15CWCKS1-59BGB
553-185	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-16CWCKG4-49RGN
553-181	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-16CWCKG4-49YGN
553-191	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-16CWCKG4-59BGB
553-197	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-16CWCKG4-59MGB
553-163	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-16CWCKS1-49YGN
553-169	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-16CWCKS1-59BGB
553-175	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-16CWCKS1-59WGB
553-258	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-25CWCKG4-59WGB
553-204	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-25CWCKS1-49RGN
553-210	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-25CWCKS1-59BGB
553-220	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-25CWCKS1-59MGB
553-282	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-26CWCKG4-49YGN
553-298	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-26CWCKG4-59MGB
553-254	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-26CWCKS1-49RGN
553-264	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-26CWCKS1-49YGN
553-270	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB2-26CWCKS1-59MGB
197-533	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB-25SKS1-59BEBS
197-606	押しボタンスイッチ	NKKスイッチズ	YB-26CKS1-59WDBS
428-5479	押しボタンスイッチ	Omron	A165L-ARM-24D-1
428-5491	押しボタンスイッチ	Omron	A165L-AWM-24D-1
428-5508	押しボタンスイッチ	Omron	A165L-TRM-24D-1
428-5520	押しボタンスイッチ	Omron	A165L-TWM-24D-1
366-4219	押しボタンスイッチ	Omron	A3DT7121
512-938	押しボタンスイッチ	Otto	P9213122W
758-2105	押しボタンスイッチ	アルプス電気	SPUN191000
693-2629	押しボタンスイッチ	サンミュロン	RHM-3SN70CK4CN
693-2631	押しボタンスイッチ	サンミュロン	RHM-3SN90CK4CN
273-980	押しボタンスイッチ	ヒロセ電機	HA68-30A
762-4953	押しボタンスイッチ	フジソク	8N2022-Z
223-294	押しボタンスイッチ	フジソク	8P1011-Z
762-5016	押しボタンスイッチ	フジソク	AP1C-6S-Z
762-5019	押しボタンスイッチ	フジソク	AP1F-2H-Z
762-5013	押しボタンスイッチ	フジソク	AP1F-2M-Z
762-5029	押しボタンスイッチ	フジソク	AP1F-6M-Z
762-5031	押しボタンスイッチ	フジソク	AP2M-2H-Z
762-5035	押しボタンスイッチ	フジソク	AP2M-2M-Z
762-5928	押しボタンスイッチ	フジソク	CFPB-1CC-1R1W
762-5943	押しボタンスイッチ	フジソク	CFPB-1CC-1W1W
762-5946	押しボタンスイッチ	フジソク	CFPB-1CC-1W6W

RS品番	カテゴリ	メーカー名	メーカー型番
762-5959	押しボタンスイッチ	フジソク	CFPB-1CC-2R1W
762-5952	押しボタンスイッチ	フジソク	CFPB-1CC-2R2W
762-5962	押しボタンスイッチ	フジソク	CFPB-1CC-4W6W
762-5971	押しボタンスイッチ	フジソク	CFPB-1CC-4W9W
762-5987	押しボタンスイッチ	フジソク	CFPB-1CC-5G9W
225-284	押しボタンスイッチ	フジソク	DP1-100-Z
762-5287	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-100-B-Z
762-5299	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-100-O-Z
762-5293	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-101-BL5-Z
762-5303	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-101-GL2-Z
762-5306	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-101-ML2-Z
762-5319	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-101-OL5-Z
762-5312	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-101-RL2-Z
762-5316	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-101-WL2-Z
762-5325	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-101-YL2-Z
762-5338	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-111-GL2-Z
762-5347	押しボタンスイッチ	フジソク	DP2-111-RL2-Z
222-982	押しボタンスイッチ	フジソク	FP1F-5M-Z
223-193	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-16S-229-Z
223-200	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-16S-559-Z
223-216	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-16S-889-Z
223-159	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-16S-K-Z
762-5527	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-16S-M-Z
223-143	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-16S-R-Z
223-137	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-16S-W-Z
762-5520	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-17S-229-Z
762-5533	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-26G-W-Z
223-165	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-26S-W-Z
762-5536	押しボタンスイッチ	フジソク	LP1S-27G-229-Z
762-5546	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-16G-809-Z
762-5558	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-16S-229-Z
762-5552	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-16S-559-Z
762-5561	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-16S-K-Z
762-5564	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-16S-R-Z
762-5570	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-26G-W-Z
762-5583	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-26S-889-Z
762-5586	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-27S-229-Z
762-5580	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2S-27S-W-Z
762-5606	押しボタンスイッチ	フジソク	LP2W-16S-K-Z
762-5609	押しボタンスイッチ	フジソク	LTM3-02-G

RS品番	カテゴリ	メーカー名	メーカー型番
762-5760	押しボタンスイッチ	フジソク	SP101C
762-5785	押しボタンスイッチ	フジソク	SP210M-Z
762-5858	押しボタンスイッチ	フジソク	TMG1-01
762-5870	押しボタンスイッチ	フジソク	TP2-01G
762-5873	押しボタンスイッチ	フジソク	TP2-01G-L2
224-865	押しボタンスイッチ	フジソク	TP2-01-L2
224-916	押しボタンスイッチ	フジソク	TPL2-01-L8
501-6959	押しボタンスイッチ	マル信無線電機	MS-311-2
501-6965	押しボタンスイッチ	マル信無線電機	MS-311-5
501-6971	押しボタンスイッチ	マル信無線電機	MS-311-6
501-7003	押しボタンスイッチ	マル信無線電機	MS-400-0
298-727	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	DS-408-K
298-733	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	DS-408-R
298-749	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	DS-409-K
664-6223	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	DS-435-S-R
664-6236	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	DS-435-S-W
664-6233	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	DS-664K-C-L-S-K-TG
664-6239	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	DS-664K-C-L-S-K-TR
298-799	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	DS-665L
664-6249	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	MS-027-K
664-6245	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	MS-027-R
664-6258	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	MS-028-R
664-6255	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	MS-029-R
664-6261	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	MS-030-K
664-6267	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	MS-030-R
664-6270	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	MS-251-R
664-6306	押しボタンスイッチ	ミヤマ電器	MS-300-K
501-7700	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSA-100UM-B-1F194
501-7722	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSA-100UM-G-1F194
501-7693	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSA-100UM-R-1F194
501-7738	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSA-100UM-W-1F194
501-7536	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSA-30US-B-1F161
501-7609	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSA-60AM-Y-1F194
501-8191	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSF-30-P
501-8208	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSF-30-VI
501-8157	押しボタンスイッチ	三和電子	OBSF-30-Y
404-8573	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22E0L-10E3A
404-8589	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22E0L-10E3G
404-8595	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22E0L-10E3R
404-8618	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22E0R-01R

RS品番	カテゴリ	メーカー名	メーカー型番
353-6467	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22E0R-11G
404-8668	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22F0L-10E3G
404-8797	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22G4L-10E3G
404-8911	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22V0R-10R
353-6502	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22V0R-11R
404-8927	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22V2L-01E3R
404-9009	押しボタンスイッチ	富士電機	AR22V4R-11R
404-9330	押しボタンスイッチ	富士電機	AR30F0R-10G
392-0418	押しボタンスイッチLED	Idec	LATD-2W
428-8030	押しボタンスイッチLED	Idec	LFTD-2R
428-8052	押しボタンスイッチLED	Idec	LFTD-2W
335-3149	押しボタンスイッチLED	Idec	LSTD-2G
501-7902	押しボタンスイッチLED	三和電子	LED-W-12V
335-0235	押しボタンスイッチインジケータレンズ	Idec	HA1P-14G
335-0241	押しボタンスイッチインジケータレンズ	Idec	HA1P-14R
335-0291	押しボタンスイッチインジケータレンズ	Idec	HA1P-1C04W
366-4225	押しボタンスイッチインジケータレンズ	Omron	M2DA500GY
353-6552	押しボタンスイッチインジケータレンズ	富士電機	DR22D0L-E3G
353-6580	押しボタンスイッチインジケータレンズ	富士電機	DR22D0L-E3W
319-4035	押しボタンスイッチキャップ	Omron	A7D-2M-1
224-326	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140000340147
224-708	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140000340179
224-714	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140000340180
225-307	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140000470158
225-357	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140000470216
224-247	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140000480744
223-020	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140000481451
223-014	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140000481452
224-405	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480178
224-540	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480205
224-556	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480206
224-629	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480211
224-685	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480216
224-922	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480236
224-972	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480272
225-105	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480277
224-534	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480422
224-578	押しボタンスイッチキャップ	フジソク	140007480451
335-1575	押しボタンスイッチセクタ	Idec	HW1R-2D20B
335-0156	押しボタンスイッチツールキット	Idec	MT-001

RS品番	カテゴリ	メーカー名	メーカー型番
519-3264	押しボタンスイッチベゼル	NKKスイッチズ	AT548
225-183	押しボタンスイッチベゼル	フジソク	140000340197
335-0588	押しボタンスイッチランプ引抜き工具	Idec	OR-44
392-0424	押しボタンスイッチランプ引抜き工具	Idec	OR-77
196-439	押しボタンスイッチ取付チーク	Omron	D2D-1100
425-9206	押しボタン銘板シート	坂詰製作所	CH-EN1